



1 Zylinderblock



Prüfbereich

Ölbohrungen
Ölsteigleitungen
Kühlkanäle

Fehler

Guss- / Sand- / Spanrückstände

Sonde

- Starr
ø 2,7 / 4,0 mm
Blickrichtung: 0° / 30° / 70°
- Flexibel
ab 150 mm Arbeitslänge
ø 0,7 / 1,6 / 1,9 mm
Blickrichtung: 0°
(weitere auf Anfrage)

2 Zylinderkopf



Prüfbereich

Kühlkanäle

Fehler

Guss- / Sand- / Spanrückstände

Sonde

- Starr
ø 2,7 / 4,0 mm
Blickrichtung: 0° / 30° / 70°
- Flexibel
ab 150 mm Arbeitslänge
ø 0,7 / 1,6 / 1,9 mm
Blickrichtung: 0°
(weitere auf Anfrage)

FlexiScope 2 und 3 Sonden zur endoskopischen Kontrolle.
Dazu passend: Inspektionssystem FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff.